

## ¿Cómo configurar el correo electrónico vía GPRS?



1. Seleccionar "Mensajes".



2. Seleccionar "Configuración".




3. Seleccionar "E-mail".




4. Seleccionar "Accesos".



5. Escoger uno de los accesos vacíos y pulsar OPCIONES.




6. Seleccionar "Camb. nombre".



7. Cambiar el nombre existente, por ejemplo: "correo". Luego pulsar OK.



8. Una vez renombrado, pulsar de nuevo OPCIONES.



9. Seleccionar "Camb. ajust".




10. Seleccionar "Ajuste usuario".



11. Pulsar MODIFICAR para configurar el proveedor.



12. Seleccionar alguno de los perfiles vacíos y pulsar OPCIONES.




13. Seleccionar "Camb. nombre".




14. Cambiar el nombre existente, por ejemplo: "correo GPRS". Luego pulsar MEMOR.



15. Seleccionar el perfil "correo GPRS" y pulsar OPCIONES.



16. Seleccionar "Cambiar ajust".




17. ACEPTAR el mensaje de alerta.



18. Seleccionar "Datos CSD" y pulsar MODIFICAR.



19. Introducir los siguientes datos:  
Nr. marc.: 551 ó +34629000551  
(necesario para acceder desde el extranjero)



20. Tipo de llam.: RDSI



21. Nomb. conex.: MOVISTAR



22. Password: **MOVISTAR**



23. DNS 1: **194.179.001.100** y DNS 2: **194.179.001.101**, Luego pulsar **MEMOR.**



24. Usted decide que tipo de conexión quiere, **GSM** ó **GPRS**. Si desmarca la opción de "**Datos GPRS**" la conexión será **GSM**, en caso contrario, **GPRS**.



25. Seleccionar "**Datos GPRS**" y pulsar **MODIFICAR**.



26. Introducir los siguientes datos: APN: **movistar.es**




27. Nomb. conex.: **MOVISTAR**



28. Password: **MOVISTAR**



29. DNS 1: **194.179.001.100**




30. DNS 2: **194.179.001.101** y pulsar **MEMOR.**



31. Ya configurado el acceso GPRS. pulsar la tecla del telf. rojo (colgar) para volver hasta "Proveedor".



32. Seleccionar el perfil creado recientemente "**correo GPRS**" y pulsar **SELECC.**



33. Pulsar hacia abajo e introducir los siguientes datos...



34. Nombre usuario: **Indiferente**, por ejemplo: **MOVISTAR**.



35. Direcc. e-mail: **númeromóvil@movistar.com**



36. Dir. respuesta.: **No hace falta**.



37. ID de usuario: **número móvil** y Password: **el recibido vía sms** al darse de alta.



38. Seleccionar "Ajuste correo".



39. Introducir los siguientes datos: Cargar sólo mails de menos de: **8**



40. Dejar copia en el servidor: **Sí**



41. Tipos: **Pop3** y Serv. POP3: **pop3.movistar.com**



42. Puerto Pop3: **110** y Servd. SMTP: **smtp.movistar.com**



43. Puerta SMTP: **25** y Autentic. SMTP: **Sí**



44. Autentic. SMTP: **Sí** y Contras. SMTP: **igual al password recibido vía sms**. Luego pulsar la tecla del telf. rojo (colgar) para volver hasta "Accesos".



45. **ACTIVAR** la cuenta creada "correo". Luego pulsar la tecla del telf. rojo (colgar), para salir completamente del menú.

# *¿Puedo descargar mi correo vía GSM?*

Si está usted interesado en realizar vía GSM (llamada al 629000551) las conexiones a internet necesarias para descargar su correo electrónico; preste especial atención al pasos nº 24 de la configuración.

## *¿Cómo recuperar el correo?*



1. Seleccionar "Mensajes".



2. Seleccionar "Entrada".



3. Seleccionar "Recibir e-mail".



4. Pulsar CONECTAR.



5. Conectando...



6. Recibiendo...



7. Seleccionar "E-mail" para ver los correos recibidos.

*Esperamos le haya sido de utilidad.*

Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor contacte con nosotros en el 649444455 (4455 desde su Movistar) o a través de nuestra página en Internet: [www.atencionenlinea.movistar.com](http://www.atencionenlinea.movistar.com)

Atentamente,

Atención Técnica Movistar  
Telefónica Móviles España, s.a.